






# Intelligent Toast-Qwik<sup>®</sup> Conveyor Toaster • Grille-pain à convoyeur ITQ Series • Série ITQ

# **Installation and Operating Manual Manuel d'installation et d'utilisation**

P/N 07.04.636.00





# **A** WARNING

Do not operate this equipment unless you have read and understood the contents of this manual! Failure to follow the instructions contained in this manual may result in serious injury or death. This manual contains important safety information concerning the maintenance, use, and operation of this product. If you're unable to understand the contents of this manual, please bring it to the attention of your supervisor. Keep this manual in a safe location for future reference.

English = p2

# **A** ADVERTENCIA

No opere este equipo al menos que haya leído y comprendido el contenido de este manual! Cualquier falla en el seguimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede resultar en un serio lesión o muerte. Este manual contiene importante información sobre seguridad concerniente al mantenimiento, uso y operación de este producto. Si usted no puede entender el contenido de este manual por favor pregunte a su supervisor. Almacenar este manual en una localización segura para la referencia futura.

# **A**AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser cet équipement sans avoir lu et compris le contenu de ce manuel ! Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel peut entraîner de graves blessures ou la mort. Ce manuel contient des informations importantes concernant l'entretien, l'utilisation et le fonctionnement de ce produit. Si vous ne comprenez pas le contenu de ce manuel, veuillez le signaler à votre supérieur. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer plus tard.

Français = p 14

CONTENTS English

.2
.2
.3
.4
.4
Ę
.5
.5
.5
.6
.6
.6
.6
.6

Operating the Toaster	7
Power Save Mode	8
Programming Menu Items	8
Using the Systems Menu	
Maintenance	10
General	10
Daily Cleaning	10
Cleaning the Bottom Element Reflector	
Cleaning the Fan Filters	12
Troubleshooting Guide	
Options and Accessories	
Limited Warranty	
Authorized Parts Distributors	

### IMPORTANT OWNER INFORMATION

Record the model number, serial number, voltage, and purchase date of the unit in the spaces below (specification label located on the back of the unit). Please have this information available when calling Hatco for service assistance.

Model No. \_\_\_\_\_\_

Serial No. \_\_\_\_\_\_

Voltage \_\_\_\_\_

Register your unit!

Completing online warranty registration will prevent delay in obtaining warranty coverage. Access the Hatco website at **www.hatcocorp.com**, select the *Parts & Service* pull-down menu, and click on "Warranty Registration".

Business

Hours: 7:00 AM to 5:00 PM Central Standard Time (CST)

(Summer Hours: June to September—7:00 AM to 5:00 PM CST Monday—Thursday

7:00 AM to 4:00 PM CST Friday)

Telephone: 800-558-0607; 414-671-6350

E-mail: partsandservice@hatcocorp.com

Fax: 800-690-2966 (Parts and Service)

414-671-3976 (International)



2

24 Hour 7 Day Parts and Service Assistance available in the United States and Canada by calling 800-558-0607.

Additional information can be found by visiting our web site at www.hatcocorp.com.

### INTRODUCTION

Date of Purchase \_\_\_\_\_

Hatco Intelligent Toast-Qwik® Conveyor Toasters with Spot-On™ technology are specially-designed to automate, accelerate, and enhance the toasting operation. Spot-On™ technology senses when product is placed on the conveyor and activates the unit. Product then passes through a heating chamber for rapid and thorough toasting. Pre-programmed conveyor speed and chamber temperature produce the desired toasting color for the product being toasted.

Hatco toasters are built with quality to meet the demands of foodservice operations and provide years of trouble-free performance. The metal-sheathed, tubular heating elements are guaranteed against breakage and burnout for two years.

Hatco Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toasters are products of extensive research and field testing. The materials used were selected for maximum durability, attractive appearance, and optimum performance. Every unit is inspected and tested thoroughly prior to shipment.

This manual provides installation, safety, and operating instructions for Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toasters. Hatco recommends all installation, operating, and safety instructions appearing in this manual be read prior to installation or operation of a unit.

Safety information that appears in this manual is identified by the following signal word panels:



WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE is used to address practices not related to personal injury.



Form No. ITQM-0215



Read the following important safety information before using this equipment to avoid serious injury or death and to avoid damage to equipment or property.

# **A** WARNING

### **ELECTRIC SHOCK HAZARD:**

- Plug unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration. If plug and receptacle do not match, contact a qualified electrician to determine and install proper voltage and size electrical receptacle.
- Put unit in standby, allow to cool, turn OFF power switch, and unplug power cord before performing cleaning, adjustments, maintenance, or attempting to clear a jam.
- Unit is not weatherproof. Locate unit indoors where ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C) and a maximum of 100°F (38°C).
- DO NOT submerge or saturate with water. Unit is not waterproof. Do not operate if unit has been submerged or saturated with water.
- · Do not steam clean or use excessive water on unit.
- This unit is not "jet-proof" construction. Do not use jetclean spray to clean this unit.
- · Do not clean unit when it is energized or hot.
- · Do not allow liquids to spill into unit.
- · Do not pull unit by power cord.
- · Discontinue use if power cord is frayed or worn.
- Do not attempt to repair or replace a damaged power cord.
   Cord must be replaced by Hatco, an Authorized Hatco
   Service Agent, or a person with similar qualifications.
- Never insert a knife, fork, or similar object into toasting chamber.
- This unit must be serviced by qualified personnel only.
   Service by unqualified personnel may lead to electric shock or burn.
- Use only Genuine Hatco Replacement Parts when service is required. Failure to use Genuine Hatco Replacement Parts will void all warranties and may subject operators of the equipment to hazardous electrical voltage, resulting in electrical shock or burn. Genuine Hatco Replacement Parts are specified to operate safely in the environments in which they are used. Some aftermarket or generic replacement parts do not have the characteristics that will allow them to operate safely in Hatco equipment.

EXPLOSION HAZARD: Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Make sure all operators have been instructed on the safe and proper use of the unit.

This unit is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities. Ensure proper supervision of children and keep them away from the unit.

If toaster overheats or cooling fans inside unit stop working, the safety high-limit switch will shut off toaster. Contact Authorized Service Agent or Hatco for assistance.

# **A** WARNING

### FIRE HAZARD:

- Allow a minimum clearance of 1" (25 mm) along the sides and rear of unit. Allow a minimum clearance of 12" (305 mm) in the front, measured from chamber opening on toaster body. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur.
- Do not locate toaster under shelving or closer than 12" (305 mm) from the ceiling.
- Do not place anything on top of toaster. Do not place toaster near or underneath curtains or other combustible materials.
   Items near or on top of toaster could catch fire causing injury and/or damage to the toaster.
- In case of fire, disconnect toaster from power source immediately. This allows unit to cool, making it easier and safer to put out fire.

This unit has no "user-serviceable" parts. If service is required on this unit, contact an Authorized Hatco Service Agent or contact the Hatco Service Department at 800-558-0607 or 414-671-6350; fax 800-690-2966; or International fax 414-671-3976.



### **BURN HAZARD:**

- Some exterior surfaces on unit will get hot. Use caution when touching these areas.
- · Do not remove crumb tray for cleaning until toaster is cool.

Locate unit at proper counter height in an area that is convenient for use. Location should be level and strong enough to support weight of unit and contents.

Always operate toaster with crumb tray(s) installed.

If Warning light comes on, unit is malfunctioning due to fan failure. Turn off unit, disconnect from power supply, and have unit serviced by a qualified technician.

# **NOTICE**

Do not locate unit in an area subject to temperatures above 100°F (38°C) or grease from grills, fryers, etc. Excessive temperatures and grease could cause damage to unit.

Do not locate unit in area with excessive air movement around unit. Avoid areas that may be subject to active air movements or currents (i.e., near exhaust fans/hoods, air conditioning ducts, and exterior doors).

Do not locate toaster in an area that restricts air flow around front or rear of unit.

Do not block air flow to cooling fans. Operating issues and/or damage to unit may occur.

Do not turn off unit while cooling fans are running. Damage to unit may occur. Put unit in standby and allow to cool for 20 minutes before turning off.

Use non-abrasive cleaners and cloths only. Abrasive cleaners and cloths could scratch finish of unit, marring its appearance and making it susceptible to soil accumulation.

This unit is intended for commercial use only—NOT for household use.

Clean unit daily to avoid malfunctions and maintain sanitary operation.



### All Models

Intelligent Toast-Qwik® Conveyor Toasters are fast, reliable, and extremely versatile. Individually-controlled top and bottom heating elements, multi-speed two-directional conveyor belts, and optical product sensors provide the ability to produce a wide variety of menu items. Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toasters include a programmable touchpad control with display, a USB port, a removable toast chute, a removable crumb tray(s), 1" (25 mm) adjustable legs, and a factory attached 6' (1829 mm) power cord and plug.

### **Power Save Mode**


Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toasters feature an energy-saving Power Save mode that reduces heat levels to a specified percentage of full power. The toaster enters Power Save mode automatically after a specified period of inactivity or when the POWER SAVE key on the touchpad control is touched. Full power can be restored within 1–2 minutes by placing food product between the product sensors on the conveyor belt or by touching any of the program keys (keys 1–5).

### **ColorGuard System**

Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toasters use a patented ColorGuard Sensing System. This system monitors and automatically adjusts conveyor speed and chamber temperature during high usage periods to ensure toast color uniformity.

### Model ITQ-1000-1C


Model ITQ-1000-1C is a single conveyor toaster capable of toasting bread products up to 1-3/4" (44 mm) thick.



Model ITQ-1000-1C


### Model ITQ-1750-2C

Model ITQ-1750-2C is a dual conveyor toaster capable of toasting bread products up to 2-1/8" (54 mm) thick. Each conveyor on this model can be operated independently.



Model ITQ-1750-2C

# **MODEL DESIGNATION**






### **Plug Configurations**

Units are supplied from the factory with an electrical cord and plug installed. Plugs are supplied according to the application.

# **A** WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD: Plug unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration. If plug and receptacle do not match, contact a qualified electrician to determine and install the proper voltage and size electrical receptacle.



Plug Configurations

NOTE: Receptacle not supplied by Hatco.


### **Electrical Rating Chart**

Model	Voltage	Hertz	Watts	Amps	Plug Configuration	Shipping Weight*
ITQ-1000-1C	208–240 <b>†</b>	60	3230–4300	15.5–17.9	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	68 lbs. (31 kg)
ITQ-1750-2C	208	60	4960	23.8	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	106 lbs. (48 kg)
	240	60	4960	20.7	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	106 lbs. (48 kg)

<sup>\*</sup> Shipping weight includes packaging.

### **Dimensions**

Model	Width	Depth	Height	Footprint	Footprint	Platform	Conveyor	Opening
	(A)	(B)	(C)	Width (D)	Depth (E)	Width (F)	Width (G)	Height (H)
ITQ-1000-1C	17-5/8"	28-5/8"	18"	13-3/4"	17-3/4"	13-3/4"	9-7/16"	2"
	(448 mm)	(727 mm)	(457 mm)	(349 mm)	(450 mm)	(349 mm)	(240 mm)	(51 mm)
ITQ-1750-2C	20"	28-11/16"	16-9/16"	16-1/4"	17-3/4"	16-1/8"	5-7/16"	2-1/4"
	(508 mm)	(728 mm)	(420 mm)	(412 mm)	(450 mm)	(410 mm)	(139 mm)	(57 mm)



 $<sup>\</sup>ensuremath{\uparrow}$  Unit is designed to operate on supply voltages between 208 V and 240 V.

INSTALLATION English

### General

The Hatco Intelligent Toast-Qwik® Conveyor Toaster is shipped with all components pre-assembled. Care should be taken when unpacking the shipping carton to avoid damage to the unit and the components enclosed.



ELECTRIC SHOCK HAZARD: Unit is not weatherproof. Locate unit indoors where ambient air temperature is a minimum of 70°F (21°C) and a maximum of 100°F (38°C).

EXPLOSION HAZARD: Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.

### **FIRE HAZARD:**

- Allow a minimum clearance of 1" (25 mm) along the sides and rear of unit. Allow a minimum clearance of 12" (305 mm) in the front, measured from chamber opening on toaster body. If safe distances are not maintained, discoloration or combustion could occur.
- Do not locate toaster under shelving or closer than 12" (305 mm) from the ceiling.
- Do not place anything on top of toaster. Do not place toaster near or underneath curtains or other combustible materials. Items near or on top of toaster could catch fire causing injury and/or damage to the toaster.
- 1. Remove the unit from the carton.

NOTE: To prevent delay in obtaining warranty coverage, complete online warranty registration. See the IMPORTANT OWNER INFORMATION section for details.

Remove tape and protective packaging from all surfaces of the unit.

# **A** CAUTION

Locate unit at the proper counter height in an area that is convenient for use. The location should be level to prevent the unit or its contents from falling accidentally and strong enough to support the weight of the unit and contents.

### **NOTICE**

Do not locate unit in an area subject to temperatures above 100°F (38°C) or grease from grills, fryers, etc. Excessive temperatures and grease could cause damage to unit.

Do not block air flow to cooling fans. Operating issues and damage to unit may occur.

- 3. Place the unit in the desired location.
  - Make sure the unit is installed where the ambient air temperature will not rise above 100°F (38°C) and where it will not be exposed to excessive moisture or greaseladen air. Avoid areas that may be subject to active air movements or currents (i.e., near exhaust fans/hoods, air conditioning ducts, and exterior doors).
  - Make sure the unit is at the proper counter height in an area convenient for use.
  - Make sure the countertop is level and strong enough to support the weight of the unit and food product.
  - Make sure all the feet on the bottom of the unit are positioned securely on the countertop. A minimum shelf depth of 22" (559 mm) is required for the unit.
- Level the unit by turning the leveling feet on each leg, if necessary.
- Plug the unit into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration. See the SPECIFICATIONS section for details.

### **OPERATION**

### General

The Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toaster is designed for ease of operation and versatility. Use the following information and procedures to operate the toaster.



Read all safety messages in the IMPORTANT SAFETY INFORMATION section before operating this equipment.

# **▲** CAUTION

### **BURN HAZARD:**

- Some exterior surfaces on unit will get hot. Use caution when touching these areas.
- Do not remove crumb tray for cleaning until toaster is cool.

Always operate toaster with crumb tray(s) installed.

### **Touchpad Control**

The following are descriptions of the controls used to operate the Intelligent Toast-Qwik Conveyor Toaster. All controls are located on the touchpad control at the front of the unit.

### Program Keys (Keys 1-5)

Each program key stores the toast settings for a custom menu item. Touching one of the program keys starts the corresponding menu item toast sequence. On dual conveyor toasters, the program keys on the left side of the touchpad are for the left conveyor, and the program keys on the right side of the touchpad are for the right conveyor.

NOTE: The touchpad control on Model ITQ-1000-1C single conveyor toasters have program keys labeled 1–10.
Only keys 1–5 are used for custom menu items. Keys 6–10 are used for programming functions.



Standb<u>y</u> Key

The Standby ( key toggles the toaster between operation and standby. In standby, the conveyor and elements are off and the touchpad display is dark, but the toaster <u>remains</u> energized.

- From standby, touch and hold the seconds to activate the toaster. The toaster will be ready for operation in approximately five minutes.
- From operation, touch and hold the key for three seconds to shut down operation and put the toaster into standby.



English OPERATION



### **POWER SAVE Key**

The POWER SAVE key puts the toaster into Power Save mode. In Power Save mode, the toaster remains activated but the heat level drops to a reduced percentage of the current heat settings. When restarting from Power Save mode, the unit will be ready to toast in approximately two minutes or less.



### **Darker Key**

The Darker () key allows a single item to be toasted to a darker shade than the current menu item setting.

To use the key:

- a. Place the item on the conveyor.
- b. Touch the key. This key may be touched up to five times to produce a shade five times darker than the current menu setting.



The Lighter ( ) key allows a single item to be toasted to a lighter shade than the current menu item setting.

To use the key:

- a. Place the item on the conveyor.
- b. Touch the key. This key may be touched up to five times to produce a shade five times lighter than the current menu setting.




### **Up/Down Arrow Keys**

The Up/Down Arrow ( ) keys scroll through additional menu items, if available. The display will show each menu item next to its corresponding program key (1–5).

### **Touchpad Display**

The touchpad display shows the current status of the toaster as well as operational information related to the program keys, chamber temperature, error messages, etc...





Touchpad Control and Display (ITQ-1750-2C shown)

### **Operating the Toaster**

### Startup

- Make sure the toaster is plugged into a properly grounded electrical outlet of the correct voltage, size and plug configuration. See the SPECIFICATIONS section for details.
- Move the power I/O switch located on the back of the toaster to the "I" (on) position.
  - Graphics and software version information will appear on the display.
- Wait 10 seconds to allow the toaster to run internal diagnostics.





Model ITQ-1000-1C

4. Touch and hold the wey on the touchpad control for three seconds to activate the toaster.



- "Preheating" will show on the touchpad display, and the heating elements inside the toaster will energize.
  - The preheating cycle lasts approximately 5–10 minutes.
- The preneating cycle lasts approximately 5–10 minutes.
   When the preheating cycle is complete, the available menu items will appear on the touchpad display.
- 5. Touch the appropriate program key (keys 1–5) on the touchpad control for the desired conveyor and menu item
  - 1 Bun
    2 Toast
    3 Hash Brown
    4 Product 4
    5 Product 5
  - The elements and conveyor belt will adjust settings to the selected menu item.

continued...



OPERATION English

Place food product between the product sensors on the conveyor belt.

- The product sensors detect the presence of the food product.
- For menu items that include two-directional or custom conveyor belt movement, the sensors signal the toaster to begin the toasting sequence.
- Change the toasting shade of the food product any time by touching either the limes.



Change the selected menu item at any time by touching the desired program key on the touchpad control.

NOTE: If the Warning light comes on, the unit may be overheating due to fan failure. Turn off and unplug the unit. Refer to the "Cleaning the Fan Filters" procedure in the MAINTENANCE section of this manual. If the unit does not function properly after cleaning the fan filters, contact an Authorized Service Agent or Hatco for assistance.

### **Daily Shutdown**

Use daily shutdown to put the toaster in standby.

- 1. Touch and hold the key on the touchpad control for 3 seconds to shut down operation and put the toaster into standby.
  - The heating elements and conveyor(s) will shut down.
  - The cooling fans will run for 20 minutes to cool the unit.

Cooling fans on. Leave plugged in.

### Long Term Shutdown

Use long term shutdown to turn off the toaster for an extended period of time.

- 1. Touch and hold the key on the touchpad control for 3 seconds to shut down operation and put the toaster into standby.
- After the cooling fans stop, move the power I/O switch located on the back of the unit to the "O" (off) position to turn off the toaster. NOTICE: Do not turn off unit while cooling fans are running. Damage to unit may occur.

### **Power Save Mode**

All ITQ series toasters have a built-in Power Save mode. This feature significantly reduces heat levels and energy consumption when the toaster has not been used for a specified period of time or when activated by the operator.

To start Power Save mode manually during operation:

- 1. Touch the ECONOMIE Key
  - The conveyor belt will speed up temporarily to clear product from toaster.

Power Save Caution Hot

 "Power Save" will show on the touchpad display.

To exit Power Save mode:

 Touch any of the program keys (keys 1–5) or place food product between the product sensors on the conveyor belt. The unit will be ready to toast in approximately two minutes or less (a countdown will appear on the touchpad display).

### **Programming Menu Items**

Intelligent Toast-Qwik® Conveyor Toasters offer several programmable parameters to create toasting sequences for custom menu items. Use the following information and procedure to program menu items.

### **Programmable Parameters**

**Top Heat**......Heat output level from top elements. Setting range is 1–100. 1 = lowest heat/lightest toast. 100 = highest heat/darkest toast.

Bot Heat ......Heat output level from bottom elements. Setting range is 1–100. 1 = lowest heat/lightest toast. 100 = highest heat/darkest toast.

**Belt Time** .... Total time product is in toasting chamber. Increasing belt time will slow down conveyor and create darker toast. Decreasing belt time will speed up conveyor and create lighter toast.

**Belt Dir.** ......Forward—Conveyor belt moves forward continuously (standard toaster operation).

In and Out—Conveyor belt moves product into toasting chamber, pauses for programmed Belt Time, then reverses and moves product out of the toasting chamber back onto the feed platform.

In and In—Conveyor belt moves product into toasting chamber, pauses for programmed Belt Time, then continues forward and moves product out of the toasting chamber to the discharge toast chute.

**Length** ......Length of the product to be toasted (measured parallel to the conveyor).

Name ......Edit product names.


For single conveyor units: While editing product name, use the "1" program key to move cursor left and the "6" program key to move cursor right. Touch the "8" program key to return name to factory default name.


For dual conveyor units: While editing product name, use the left-side "1" program key to move cursor left and the right side "1" program key to move cursor right. Touch the right-side "3" program key to return name to factory default name.

### **Programming a Parameter**

- Make sure the toaster is plugged into a properly grounded electrical receptacle of the correct voltage, size, and plug configuration.
- 2. Move the power I/O switch located on the back of the toaster to the "I" (on) position.
  - Graphics and software version information will appear on the display.
- 3. Touch and hold the wey on the touchpad control for three seconds to activate the toaster.
  - toaster.

     The preheating cycle lasts approximately five to







**English** OPERATION

- 4. Touch and hold the desired program key for three seconds.
  - · A password prompt will appear:

For single conveyor units, touch the "6" program key for the password, and touch the "5" program key to accept.

For dual conveyor units, touch the right-side "1" program key for the password, and touch the left-side "5" program key to accept.

- The Programming menu will appear on the display showing a list of programmable parameters.
- 5. Use the left-side keys to scroll through and highlight/select the desired parameter. Refer to "Programmable Parameters" in this section for a description of each available parameter.
- 6. With the parameter highlighted, use the right-side keys to change the parameter.



- 7. Continue to use the left side keys to scroll through and highlight/select other desired parameters, followed by the right-side keys to change the setting of the selected parameter.
- 8. When all desired parameters have been programmed:
  - For single conveyor units: Touch the "5" program key to save the changes; Touch the "10" program key to cancel all changes.
  - For dual conveyor units: Touch the left-side "5" program key to save the changes; Touch the right-side "5" program key to cancel all changes.

### Using the Systems Menu

The Systems menu consists of a list of toaster configuration and service functions. Most of these functions are for service technician or factory use only.

### **Systems Menu Functions**

**Toaster options** ....... Standby heat—Heat output level (percentage) of the elements during Power Save mode.

> Standby time—Length of time (minutes) the toaster can be idle before Power Save mode starts automatically.

> Staging mode—YES = Toaster performs a single toasting sequence, then stops until a new toasting sequence is started manually. NO = Conveyor moves forward continuously. Operator use, see procedure.

Service info......Displays all errors codes that have occurred. Service technician use only.

Operation statistics.. Displays operational information about toaster such as "on" time, element use, motor use, etc. Service technician use only.

LCD options......Adjusts screen resolution. Service technician use only.

Software Update ......Updates toaster software/custom menu items in conjuction with a USB flash drive. Operator use, see procedure.

Factory calibration ... Used for factory adjustments. Factory/Service technician use only.

Test mode ......Used for troubleshooting. Service technician use only.

### Changing Toaster Options


- 1. Perform steps 1-4 of the "Startup" procedure listed previously in this section.
- 2. Touch and hold the POWER SAVE key for three seconds (this can be done during the preheating cycle).
  - The Systems menu will appear on the display.
- 3. Use the left-side keys to scroll to *Toaster options*, and touch the left-side "5" program key to select.
  - A password prompt will appear:

For single conveyor units, touch the "6" program key for the password, and touch the "5" program key to accept. For dual conveyor units, touch the right-side "1" program key for the password, and touch the left-side "5" program key to accept.

• The toaster options "Standby heat", "Standby time", and "Staging mode" will appear on the display.

NOTE: Dual conveyor units will show toaster options for each conveyor designated by "L" (left) and "R" (right).

- 4. Use the left-side keys to scroll through and highlight/select the desired toaster option.
- 5. With the option highlighted, use the right-side keys to change the parameter.
- 6. Continue to use the left side keys to scroll through and highlight/select other desired options, followed by the keys to change the parameter. riaht-side



Touchpad Control and Display (ITQ-1000-1C shown)

- 7. When all desired options have been updated:
  - · For single conveyor units: Touch the "5" program key to save the changes; Touch the "10" program key to cancel all changes.
  - For dual conveyor units: Touch the left-side "5" program key to save the changes; Touch the right-side "5" program key to cancel all changes.



OPERATION English

### **Updating Software**

- 1. Perform steps 1–4 of the "Startup" procedure listed previously in this section.
- Touch and hold the POWER SAVE key for three seconds (this can be done during the preheating cycle).
  - · The Systems menu will appear on the display.
- 3. Use the left-side keys to scroll to *Software Update*, and touch the left-side "5" program key to select.
  - · A password prompt will appear:

For single conveyor units, touch the "6" program key for the password, and touch the "5" program key to accept.

For dual conveyor units, touch the right-side "1" program key for the password, and touch the left-side "5" program key to accept.

- Insert the designated USB flash drive into the USB port located above the touchpad control.
- Touch the left-side "5" program key to start the software update.
  - The software update will begin and last approximately 20 seconds. NOTICE: Do not remove the flash drive or turn off the toaster during a software update.
  - When the display returns to the main startup screen showing the company logo and software version information, the update is complete. It is now safe to remove the flash drive.

### **MAINTENANCE**

### General

Hatco Intelligent Toast-Qwik® Conveyor Toasters are designed for maximum durability and performance with minimum maintenance.

# **A** WARNING

### **ELECTRIC SHOCK HAZARD:**

- Put unit in standby, allow to cool, turn OFF power switch, and unplug power cord before performing cleaning, adjustments, maintenance, or attempting to clear a jam.
- DO NOT submerge or saturate with water. Unit is not waterproof. Do not operate if unit has been submerged or saturated with water.
- · Do not steam clean or use excessive water on unit.
- This unit is not "jet-proof" construction. Do not use jetclean spray to clean this unit.
- · Do not clean unit when it is energized or hot.
- · Do not allow liquids to spill into unit.
- This unit must be serviced by qualified personnel only.
   Service by unqualified personnel may lead to electric shock or burn.



ELECTRIC SHOCK HAZARD: Use only Genuine Hatco Replacement Parts when service is required. Failure to use Genuine Hatco Replacement Parts will void all warranties and may subject operators of the equipment to hazardous electrical voltage, resulting in electrical shock or burn. Genuine Hatco Replacement Parts are specified to operate safely in the environments in which they are used. Some aftermarket or generic replacement parts do not have the characteristics that will allow them to operate safely in Hatco equipment.

This unit has no "user-serviceable" parts. If service is required on this unit, contact an Authorized Hatco Service Agent or contact the Hatco Service Department at 800-558-0607 or 414-671-6350; fax 800-690-2966; or International fax 414-671-3976.

# **Daily Cleaning**

To preserve the finish of the toaster, it is recommended that the metal surfaces be cleaned daily.



Submerging or saturating unit with water will damage the unit and void unit warranty.

### **NOTICE**

Use non-abrasive cleaners and cloths only. Abrasive cleaners and cloths could scratch finish of unit, marring its appearance and making it susceptible to soil accumulation.

Clean unit daily to avoid malfunctions and maintain sanitary operation.

- 1. Perform the "Daily Shutdown" procedure in the OPERATION section, and unplug the power cord.
- 2. Remove and empty the crumb tray(s), toast chute slide (ITQ-1750-2C only), and the toast chute.
  - Wash the crumb tray(s), toast chute slide, and toast chute with warm water and a mild detergent. Rinse with water.
  - b. Allow the crumb tray(s), toast chute slide, and toast chute to air dry.

# **▲** CAUTION

BURN HAZARD: Do not remove crumb tray for cleaning until toaster is cool.

- 3. Wipe the exterior surfaces of the toaster with a non-abrasive, damp cloth.
  - Stubborn stains may be removed with a good stainless steel cleaner or a non-abrasive cleaner. Hard to reach areas should be cleaned with a small brush and mild soap.




Form No. ITQM-0215

English MAINTENANCE


4. Clean/polish the product sensor covers and sensor reflectors using a mild degreaser and a soft, non-abrasive cloth. NOTICE: Do not clean sensor covers or reflectors with abrasive pads or cleaners.

NOTE: Sensor reflectors are present on dual conveyor units only.




Product Sensors and Sensor Reflectors (ITQ-1750-2C shown)

- 5. Reinstall the crumb tray(s).
  - Position the crumb tray directly under the conveyor belt and above the lower conveyor support bar at the front of the toaster.
  - b. Slide the crumb tray into the toaster until it stops.



Installing a Crumb Tray (ITQ-1750-2C shown)

- 6. Reinstall the toast chute. There are two styles of toast chutes (see illustration for details).
  - a. Slide the long/angled section of the toast chute into the toaster from the front.
  - b. As the toast chute nears the rear of the toaster, align the cutouts/tabs on each side of the chute with the pins inside the toaster. Make sure the long/angled section of the chute is resting against the back wall of the toaster.



Installing the Toast Chute

For ITQ-1750-2C models, install the toast chute slide onto the toast chute.

### **Cleaning the Bottom Element Reflector**


The bottom element reflector inside the toasting chamber has slots that allow bread crumbs to drop through to the crumb tray. Over an extended period of use, bread crumbs may build up on the reflector and not drop through onto the tray.

- Perform the "Daily Shutdown" procedure in the OPERATION section, and unplug the power cord.
- 2. Wipe the crumbs onto the crumb tray using a bristle brush.
  - To wipe the reflector, place the bristle brush through the conveyor belt and wipe to each side.
- 3. Perform the "Daily Cleaning" procedure in this section.

MAINTENANCE English

### Cleaning the Fan Filters


Two cooling fan filters are located on the bottom of the unit. These filters should be checked/cleaned monthly or anytime the Warning Light comes on. Use the following procedure to clean the filters.



- Perform the "Daily Shutdown" procedure in the OPERATION section, and unplug the power cord.
- 2. Using the filter handle, slide the filter out of each filter housing on the bottom of the unit.

NOTE: The filter can be slid out of the filter housing toward the inside or the outside of the toaster.

- Rinse the filters using hot water. Allow the filters to dry completely.
- Slide the filters back into the filter housings. Make sure each filter slides above the filter supports on each side of the housings.



Removing/Installing the Filters

### TROUBLESHOOTING GUIDE

# **A** WARNING

This unit must be serviced by qualified personnel only. Service by unqualified personnel may lead to electric shock or burn.

# **A** WARNING

ELECTRIC SHOCK HAZARD: Put unit in standby, allow to cool, turn OFF power switch, and unplug power cord before performing cleaning, adjustments, maintenance, or attempting to clear a jam.

Symptom	Probable Cause	Corrective Action
Toast too light.	Wrong program key/menu item selected on touchpad control.	Select the correct program key/menu item for desired toasting results.
Toast too dark.	Wrong program key/menu item selected on touchpad control.	Select the correct program key/menu item for desired toasting results.
Unit toasts on one side only.	Wrong program key/menu item selected on touchpad control.	Select the correct program key/menu item for desired toasting results.
	Heating element defective.	Visually check the heating element inside the toaster during operation. The heating element should glow red. If the element does not glow, Contact Authorized Service Agent or Hatco for assistance.
Toaster trips the circuit breaker or GFCI.	Circuit breaker is not sized properly for the toaster.	Check circuit breaker for proper sizing.
	Wiring fault inside toaster.	Contact Authorized Service Agent or Hatco for assistance.
Conveyor doesn't move.	Bread slices or buns jammed in conveyor track.	Turn off unit, wait for unit to cool, and remove bread product jamming the conveyor.

### **Troubleshooting Questions?**


If you continue to have problems resolving an issue, please contact the nearest Authorized Hatco Service Agency or Hatco for assistance. To locate the nearest Service Agency, log onto the Hatco website at **www.hatcocorp.com** and click on *Find Service Agent*, or contact the **Hatco Parts and Service Team** at:

Telephone: 800-558-0607 or 414-671-6350
e-mail: partsandservice@hatcocorp.com
Fax: 800-690-2966 or 414-671-3976



### Food Paddle

A food paddle is available for use when toasting/cooking food product during "In and Out" mode.



ITQ1C-PAD .....Food Paddle, 9" Wide (229 mm)

ITQ2C-PAD .....Food Paddle, 5" Wide (127 mm)

### LIMITED WARRANTY

### 1. PRODUCT WARRANTY

Hatco warrants the products that it manufactures (the "Products") to be free from defects in materials and workmanship, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase when installed and maintained in accordance with Hatco's written instructions or 18 months from the date of shipment from Hatco. Buyer must establish the Product's purchase date by registering the Product with Hatco or by other means satisfactory to Hatco in its sole discretion.

Hatco warrants the following Product components to be free from defects in materials and workmanship from the date of purchase (subject to the foregoing conditions) for the period(s) of time and on the conditions listed below:

### a) One (1) Year Parts and Labor PLUS One (1) Additional Year Parts-Only Warranty:

Conveyor Toaster Elements (metal sheathed)
Drawer Warmer Elements (metal sheathed)
Drawer Warmer Drawer Rollers and Slides
Strip Heater Elements (metal sheathed)
Display Warmer Elements (metal sheathed air heating)
Holding Cabinet Elements (metal sheathed air heating)
Heated Well Elements — HW and HWB Series
(metal sheathed)

# b) One (1) Year Parts and Labor PLUS Four (4) Years Parts-Only Warranty:

3CS and FR Tanks

### c) One (1) Year Parts and Labor PLUS Nine (9) Years Parts-Only Warranty on:

Electric Booster Heater Tanks Gas Booster Heater Tanks

### d) Ninety (90) Day Parts-Only Warranty:

Replacement Parts

THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR PATENT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT INFRINGEMENT. Without limiting the generality of the foregoing, SUCH WARRANTIES DO NOT COVER: Coated incandescent light bulbs, fluorescent lights, heat lamp bulbs, coated halogen light bulbs, halogen heat lamp bulbs, xenon light bulbs, LED light tubes, glass components, and fuses; Product failure in booster tank, fin tube heat exchanger, or other water heating equipment caused by liming, sediment buildup, chemical attack, or freezing; or Product misuse, tampering or misapplication, improper installation, or application of improper voltage.

### 2. LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES

Hatco's liability and Buyer's exclusive remedy hereunder will be limited solely, at Hatco's option, to repair or replacement using new or refurbished parts or Product by Hatco or a Hatcoauthorized service agency (other than where Buyer is located outside of the United States, Canada, United Kingdom, or Australia, in which case Hatco's liability and Buyer's exclusive remedy hereunder will be limited solely to replacement of part under warranty) with respect to any claim made within the applicable warranty period referred to above. Hatco reserves the right to accept or reject any such claim in whole or in part. In the context of this Limited Warranty, "refurbished" means a part or Product that has been returned to its original specifications by Hatco or a Hatco-authorized service agency. Hatco will not accept the return of any Product without prior written approval from Hatco, and all such approved returns shall be made at Buyer's sole expense. HATCO WILL NOT BE UNDER ANY CIRCUMSTANCES, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LABOR COSTS OR LOST PROFITS RESULTING FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS OR FROM THE PRODUCTS BEING INCORPORATED IN OR BECOMING A COMPONENT OF ANY OTHER PRODUCT OR GOODS.



SOMMAIRE Français

Informations Importantes pour le PropriétaireIntroduction		Fonctionnem Mode écono
Consignes de Sécurité Importantes		Programmat
Description du Modèle	16	Utilisation du
Désignation du Modèle	16	Maintenance.
Caractéristiques Techniques	17	Généralités.
Configuration des fiches	17	Nettoyage qu
Tableau des valeurs nominales électriques	17	Nettoyage di
Dimensions	17	Nettoyage de
Installation	18	Guide de Dépa
Généralités	18	Options et Ac
Mode d'emploi	19	Garantie Limit
Généralités		Autorisés Dis
Commande à pavé tactile	19	

Fonctionnement du grille-pain	20
Mode économie d'énergie	
Programmation des rubriques de men	
Utilisation du menu Systèmes	22
Maintenance	
Généralités	24
Nettoyage quotidien	24
Nettoyage du réflecteur d'élément inférieur	
Nettoyage des filtres du ventilateur	
Guide de Dépannage	
Options et Accessoires	
Garantie Limitée	
Autorisés Distributeurs de PiècesCouverture	

# INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIÉTAIRE

Notez le numéro de modèle, le numéro de série, la tension et la date d'achat de l'appareil dans les espaces ci-dessous (étiquette des caractéristiques du produit située à l'arrière de l'appareil). Veuillez avoir cette information à portée de la main si vous appelez Hatco pour assistance.

Numéro de série

Voltage

Date d'achat

Modèle No.

Enregistrez votre appareil!

Remplissez la garantie en ligne pour éviter les retards pour faire jouer la garantie. Accédez au site Web Hatco www.hatcocorp.com, sélectionnez le menu déroulant Parts & Service, puis cliquez sur Warranty Registration.

Horaires

ouvrables: 7h00 à 17h00

Heure du Centre des États-Unis (CST) (Horaires d'été : juin à septembre— 7h00 à 17h00 CST du lundi au jeudi 7h00 à 16h00 CST le vendredi)

Téléphone: 800-558-0607; 414-671-6350

Courriel: partsandservice@hatcocorp.com

Télécopieur: 800-690-2966 (Pièces et Service après-vente)

414-671-3976 (Internationale)

243/17

Service d'assistance et de pièces de rechange disponible 7j/7, 24h/24 aux États-Unis et au Canada en composant

le 800-558-0607.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur notre site Web à **www.hatcocorp.com**.

### INTRODUCTION

Les grille-pain intelligents à convoyeur Toast-Qwik® de Hatco avec la technologie Spot-On™ ont été spécialement conçus pour automatiser, accélérer et améliorer le processus de cuisson du pain. La technologie Spot-On™ sent quand le produit est placé sur le convoyeur et active l'appareil. Le produit traverse ensuite une chambre chauffée et est grillé rapidement et minutieusement. Une vitesse du convoyeur et une température de chambre préprogrammés produisent la couleur de cuisson souhaitée pour le produit grillé.

Les grille-pain de Hatco répondent à des normes de qualité conformes aux exigences du secteur de la restauration et offrent des performances optimales pendant des années. Les éléments métalliques chauffants tubulaires sont garantis deux ans contre toute rupture et panne électrique.

Les grille-pain intelligents Toast-Qwik de Hatco sont issus d'une recherche étendue et de nombreux essais sur le terrain. Les matériaux utilisés ont été sélectionnés pour une durabilité maximale, une apparence attractive et des performances optimales. Chaque appareil est soigneusement inspecté et testé avant expédition.

Ce manuel fournit les instructions relatives à l'installation, à la sécurité et au fonctionnement des grille-pain intelligents à convoyeur Toast-Qwik. Hatco vous recommande de lire l'ensemble des instructions d'installation, de sécurité et de fonctionnement contenues dans ce manuel avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Les consignes de sécurité qui apparaissent dans ce manuel sont identifiées par les mots indicateurs suivants :



AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures graves.

**A**ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures légères ou moyennes.

AVIS

AVIS est utilisé pour des questions sans rapport avec des blessures corporelles.





Lisez l'information de securite importante suivante avant d'utiliser cet équipement pour éviter des dommages ou la mort sérieux et pour éviter d'endommager l'équipement ou la propriété.

# **A** AVERTISSEMENT

### DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- Brancher l'appareil sur une prise de courant avec terre de tension, de format et de configuration des broches corrects. Si la fiche et la prise ne se correspondent pas, s'adresser à un électricien qualifié pour déterminer et installer une prise de courant de format et de tension corrects.
- Mettez l'appareil en veille, laissez-le refroidir, mettez l'interrupteur marche-arrêt en position OFF et débranchez la prise électrique avant de procéder au nettoyage, aux réglages, à l'entretien ou avant de tenter d'enlever le pain coincé dans l'appareil.
- L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Placez l'unité à l'intérieur d'un local dont la température ambiante se situe entre 21°C (70 °F) et 38°C (100°F).
- NE PAS immerger l'appareil ni le saturer d'eau. L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne pas le faire fonctionner s'il a été immergé ou saturé d'eau.
- · Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d'eau sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche aux jets. Ne pas utiliser de jet sous pression pour nettoyer l'appareil.
- · Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- · Ne renversez pas de liquides dans l'appareil.
- · Ne tirez pas l'unité par le cordon d'alimentation.
- Interrompez l'utilisation de l'unité si le cordon d'alimentation est effiloché ou usé.
- N'essayez jamais de réparer ou de remplacer un cordon d'alimentation. Celui-ci devra être remplacé par Hatco, un agent de service agréé par Hatco ou une personne possédant des qualifications similaires.
- N'insérez jamais un couteau, une fourchette ou un objet similaire dans la chambre de grillage.
- Cet appareil doit uniquement être réparé par un personnel qualifié. Toute réparation par un personnel non qualifié peut entraîner une électrocution et des brûlures.
- Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange Hatco d'origine. Utilisez des pièces détachées Hatco authentiques sous peine d'annuler toutes les garanties et d'exposer l'utilisateur à des tensions électriques dangereuses pouvant entraîner une électrocution ou des brûlures. Les pièces de rechange Hatco d'origine sont conçues pour fonctionner sans danger dans les environnements dans lesquels elles sont utilisées. Certaines pièces de rechange génériques ou de second marché ne présentent pas les caractéristiques leur permettant de fonctionner sans danger dans la matériel Hatco.

RISQUE D'EXPLOSION : Ne conservez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de ces plaques ou de tout autre appareil.

Assurez-vous que tous les opérateurs ont été formés à l'utilisation sûre et correcte de l'appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées. Assurez-vous que les enfants sont bien surveillés et tenez-les à l'écart de l'appareil.

Si le grille-pain surchauffe ou si les ventilateurs de refroidissement à l'intérieur de l'appareil arrêtent de fonctionner, l'interrupteur de sécurité haute température arrêtera le grille-pain. Contacter un agent de service agréé ou Hatco pour obtenir une assistance.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si cet appareil doit être réparé, contacter un réparateur Hatco agréé ou le Service après-vente Hatco au 800-558-0607 ou 414-671-6350 ; télécopieur 800-690-2966; télécopieur internationale 414-671-3976.

# **A**AVERTISSEMENT

### DANGER D'INCENDIE:

- Laissez un jeu d'au moins 25 mm (1") sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Laissez un espace minimum de 305 mm (12") à l'avant, mesuré à partir de l'ouverture de la chambre dans le corps du grille-pain. Si ces distances de sécurité ne sont pas respectées, une décoloration ou une combustion peut se produire.
- Ne placez pas le grille-pain sur une étagère ou à moins de 305 mm (12") du plafond.
- Ne posez rien sur le grille-pain. Ne placez pas le grille-pain à proximité ou en dessous de rideaux ou d'autres matériaux inflammables. Les éléments situés à proximité du grille-pain ou sur celui-ci peuvent prendre feu et entraîner des blessures et/ou endommager le grille-pain.
- En cas d'incendie, débranchez immédiatement le grille-pain .
   L'appareil pourra alors refroidir et il sera alors plus facile et plus sûr d'éteindre l'incendie.



### DANGER DE BRÛLURE :

- Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l'appareil avec précaution.
- Retirez le bac à miettes pour le laver uniquement lorsque le grille-pain est froid.

Placez l'unité à une hauteur adaptée au comptoir, à un emplacement pratique à utiliser. L'emplacement doit être plan pour éviter que l'unité ou son contenu ne tombe accidentellement, et suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité et de son contenu.

Utilisez toujours le grille-pain lorsque le bac à miettes est installé dans l'appareil.

Si le témoin d'avertissement s'allume, l'appareil connaît un dysfonctionnement dû à une défaillance de ventilateur. Arrêtez l'appareil, débranchez-le de sa source d'alimentation et demandez à un technicien qualifié d'effectuer une opération d'entretien.

### **AVIS**

Ne placez pas l'appareil dans une zone exposée à des températures supérieures à 38°C (100°F) ou soumise à la graisse des grils, des friteuses, etc. Des températures excessives et la graisse risquent d'endommager l'appareil.

Ne placez pas l'appareil dans un endroit où la circulation de l'air est trop forte. Évitez les zones pouvant être soumises à des mouvements d'air ou à des courants d'air actifs (comme à proximité de ventilateurs d'échappement/de hottes d'aspiration, de conduites de climatisation et de portes extérieures).

Ne placez pas le grille-pain dans une zone qui réduit le flux d'air autour de l'avant et de l'arrière de l'appareil.

Ne bloquez pas le débit d'air vers les ventilateurs de refroidissement. Cela peut provoquer des problèmes de fonctionnement et/ou des dégâts à l'appareil.

N'arrêtez pas l'appareil lorsque les ventilateurs de refroidissement fonctionnent. L'appareil risque alors de s'endommager. Mettez l'appareil en veille et laissez-le refroidir pendant 20 minutes avant de l'arrêter.

Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des chiffons doux. Les chiffons et nettoyant abrasifs pourraient rayer la finition de l'unité, altérant son apparence et la rendant vulnérable à l'accumulation de saleté.

Cet appareil est réservé à un usage professionnel uniquement — il ne convient PAS à un usage personnel.

Nettoyez l'unité quotidiennement pour éviter les dysfonctionnements et assurer un fonctionnement sain.



### Tous les Modèles

Les grille-pain intelligents à convoyeur Toast-Qwik® sont rapides, fiables et très polyvalents. Les éléments de chauffage inférieurs et supérieurs commandés individuellement, les courroies de convoyeur à deux directions et plusieurs vitesses, et les capteurs de produit optiques permettent de produire une grande variété d'éléments de menu. Les grille-pain à convoyeur Intelligent Toast-Qwik comprennent une commande à pavé tactile programmable avec un affichage, un port USB, une glissière pour récupérer le pain grillé, un bac à miettes amovible, des pieds réglables de 25 mm (1") et un cordon d'alimentation de 1 829 mm (6') avec prise monté en usine.

### Mode économie d'énergie


Les grille-pain intelligents à convoyeur Toast-Qwik sont équipés d'un mode économie d'énergie qui permet de réduire les niveaux de chaleur à un pourcentage spécifié de la puissance totale. Le grille-pain passe automatiquement en mode économie énergie après une période spécifiée d'inactivité ou lorsque la touche POWER SAVE (économie d'énergie) de la commande à pavé tactile est enfoncée. La puissance totale peut être restaurée dans un délai de 1 à 2 minutes en plaçant un produit de panification entre les capteurs de produit sur la courroie du convoyeur ou en touchant n'importe quelle touche de programmation (touches 1 à 5).

### Système ColorGuard

Le grille-pain intelligent à convoyeur Toast-Qwik utilise un système de détection ColorGuard breveté. Ce système surveille et règle automatiquement la vitesse du convoyeur et la température de la chambre pendant des périodes de grande utilisation pour préserver l'uniformité de la couleur du pain grillé.

### Modèle ITQ-1000-1C


Le modèle ITQ-1000-1C est un grille-pain à un convoyeur capable de griller du pain jusqu'à une épaisseur de 44 mm (1-3/4").



Modèle ITQ-1000-1C


### Modèle ITQ-1750-2C

Le modèle ITQ-1750-2C est un grille-pain à deux convoyeurs capable de griller du pain jusqu'à une épaisseur de 54 mm (2-1/8"). Chaque convoyeur de ce modèle peut être commandé séparément.



Modèle ITQ-1750-2C

# **DÉSIGNATION DU MODÈLE**






### Configuration des fiches

Les appareils sont fournis par l'usine avec un cordon et une prise électriques. Les fiches fournies correspondent à leur application.

**A**AVERTISSEMENT

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE: Brancher l'appareil sur une prise de courant avec terre de tension, de format et de configuration des broches corrects. Si la fiche et la prise ne se correspondent pas, s'adresser à un électricien qualifié pour déterminer et installer une prise de courant de format et de tension corrects.



Configuration des fiches

NOTA: Prise non fournie par Hatco.


### Tableau des valeurs nominales électriques

Modéle	Tension	Hertz	Intensité	Amps	Configuration de Fiches	Poids de l'appareil*
ITQ-10001-C	208–240 <b>†</b>	60	3230–4300	15.5–17.9	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	68 lbs. (31 kg)
ITQ-1750-2C	208	60	4960	23.8	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	106 lbs. (48 kg)
	240	60	4960	20.7	NEMA 6-30P, NEMA L6-30P	106 lbs. (48 kg)

<sup>\*</sup> Le poids d'embarquement comprend le matériel d'emballage.

### **Dimensions**

Modéle	Largeur (A)	Profondeur (B)	Hauteur (C)	Empattement Largeur (D)	Empattement Profondeur (E)	Largeur de la plateforme (F)	Largeur du convoyeur (G)	Hauteur d'ouverture (H)
ITQ-1000-1C	448 mm	727 mm	457 mm	349 mm	450 mm	349 mm	240 mm	51 mm
	(17-5/8")	(28-5/8")	(18")	(13-3/4")	(17-3/4")	(13-3/4")	(9-7/16")	(2")
ITQ-1750-2C	508 mm	728 mm	420 mm	412 mm	450 mm	410 mm	139 mm	57 mm
	(20")	(28-11/16")	(16-9/16")	(16-1/4")	(17-3/4")	(16-1/8")	(5-7/16")	(2-1/4")





<sup>†</sup>L'appareil est conçu pour fonctionner à des tensions d'alimentation comprises entre 208 et 240 volts.

INSTALLATION Français

### **Généralités**

Le grille-pain intelligent à convoyeur Toast-Qwik® de Hatco est expédié avec tous les composants pré-assemblés. Veillez à ne pas endommager l'unité ou ses composants lors du déballage du carton d'expédition.

# **A** AVERTISSEMENT

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE: L'appareil n'est pas à l'épreuve des intempéries. Placez l'unité à l'intérieur d'un local dont la température ambiante se situe entre 21°C (70°F) et 38°C (100°F).

RISQUE D'EXPLOSION: Ne conservez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables à proximité de ces plaques ou de tout autre appareil.

### DANGER D'INCENDIE:

- Laissez un jeu d'au moins 25 mm (1") sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Laissez un espace minimum de 305 mm (12") à l'avant, mesuré à partir de l'ouverture de la chambre dans le corps du grille-pain. Si ces distances de sécurité ne sont pas respectées, une décoloration ou une combustion peut se produire.
- Ne placez pas le grille-pain sur une étagère ou à moins de 305 mm (12") du plafond.
- Ne posez rien sur le grille-pain. Ne placez pas le grillepain à proximité ou en dessous de rideaux ou d'autres matériaux inflammables. Les éléments situés à proximité du grille-pain ou sur celui-ci peuvent prendre feu et entraîner des blessures et/ou endommager le grille-pain.
- 1. Sortir l'appareil de sa boite.
- NOTA: Pour éviter des retards dans l'obtention de la couverture de la garantie, complétez l'enregistrement en ligne de votre garantie. Lisez la section INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIETAIRE pour plus de détails.
- 2. Retirez le ruban et l'emballage de protection de toutes les surfaces de l'appareil.

# **A**ATTENTION

Placez l'unité à une hauteur adaptée au comptoir, à un emplacement pratique à utiliser. L'emplacement doit être plan pour éviter que l'unité ou son contenu ne tombe accidentellement, et suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité et de son contenu.

### NOTICE

Ne placez pas l'appareil dans une zone exposée à des températures supérieures à 38°C (100°F) ou soumise à la graisse des grils, des friteuses, etc. Des températures excessives et la graisse risquent d'endommager l'appareil.

Ne bloquez pas le débit d'air vers les ventilateurs de refroidissement. Cela peut provoquer des problèmes de fonctionnement et/ou des dégâts à l'appareil.

- 3. Placez l'unité à l'emplacement souhaité.
  - Assurez-vous que l'appareil est installé dans un endroit dont la température de l'air ambiant ne dépassera pas les 38°C (100°F) et où il ne sera pas exposé à une humidité excessive ou à un air chargé en graisse. Évitez les zones pouvant être soumises à des mouvements d'air ou à des courants d'air actifs (comme à proximité de ventilateurs d'échappement/de hottes d'aspiration, de conduites de climatisation et de portes extérieures).
  - Assurez-vous que l'unité est placée à une hauteur appropriée dans une zone facilitant son utilisation.
  - Veillez à ce que le comptoir soit plat et assez résistant pour supporter le poids de l'unité et des produits alimentaires.
  - Veuillez vous assurer que tous les pieds en-dessous de l'appareil sont fermement positionnés sur le comptoir.
     Une profondeur d'étagère minimale de 559 mm (22") est nécessaire pour l'appareil.
- 4. Si nécessaire, mettez l'unité à niveau en tournant les pieds de mise à niveau sur chaque patte.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre de voltage, de taille et de configuration de fiche corrects. Consultez la section CARACTÉRISTIQUES pour obtenir plus de détails.



### Généralités

Le grille-pain intelligent à convoyeur Toast-Qwik est conçu pour offrir facilité d'utilisation et polyvalence. Utilisez les informations et les procédures suivantes pour faire fonctionner le grille-pain.

# **A** AVERTISSEMENT

Lire tous les messages de sécurité de la section Consignes de sécurité importantes avant d'utiliser ce matériel.

# **A**ATTENTION

### **DANGER DE BRÛLURE:**

- Certaines surfaces extérieures de l'appareil deviennent chaudes. Toucher ces zones de l'appareil avec précaution.
- Retirez le tiroir ramasse-miettes pour le laver uniquement lorsque le grille-pain est froid.

Utilisez toujours le grille-pain lorsque le bac à miettes est installé dans l'appareil.

### Commande à pavé tactile

Les descriptions suivantes concernent les commandes utilisées pour faire fonctionner le grille-pain intelligent à convoyeur Toast-Qwik. Toutes les commandes se trouvent sur la commande à pavé tactile située à l'avant de l'appareil.



Commande à pavé tactile et écran (illustration de l'ITQ-1750-2C)

### Touches de programmation (touches 1 à 5)

Chaque touche de programmation enregistre les paramètres de grillage pour un élément personnalisé du menu. Le fait d'effleurer l'une des touches de programmation permet de démarrer la séquence de grillage de l'élément du menu correspondant. Pour les grille-pain à deux convoyeurs, les touches de programmation sur le côté gauche du pavé tactile correspondent au convoyeur de gauche tandis que celles qui se situent sur le côté droit du pavé tactile correspondent au convoyeur de droite.

NOTA: La commande à pavé tactile des grille-pain à un convoyeur du modèle ITQ-1000-1C comportent des touches de programmation marquées de 1 à 10. Seules les touches 1 à 5 sont utilisées pour les éléments de menu personnalisés. Les touches 6 à 10 servent à la programmation des fonctions.

### Écran du pavé tactile

L'écran affiche l'état actuel du grille-pain ainsi que des informations complémentaires concernant les touches de programmation, la température de la chambre, les messages d'erreur, etc.



### Touche de mise en veille

La touche de mise en veille ( ) permet d'alterner entre le fonctionnement et la mise en veille du grille-pain. En mode veille, le convoyeur et les éléments sont arrêtés et l'écran du pavé tactile est sombre, mais le grille-pain reste alimenté.

- Lorsque l'appareil est en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour activer le grille-pain. Le grille-pain sera prêt à fonctionner environ cinq minutes plus tard.
- Lorsque l'appareil est en mode de fonctionnement, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour arrêter le fonctionnement et mettre le grille-pain en veille.



### Touche POWER SAVE (Économie d'énergie)

La touche POWER SAVE (Économie d'énergie) permet de mettre le grille-pain en mode économie d'énergie. En mode économie d'énergie, le grille-pain reste activé mais le niveau de chaleur baisse pour atteindre un pourcentage réduit des paramètres de chaleur actuels. Lorsque l'appareil est en mode économie d'énergie et qu'il est redémarré, il convient d'attendre 2 minutes maximum avant que celui-ci ne soit opérationnel.



### Touche plus sombre

La touche plus sombre ( ) permet à un élément unique d'être davantage grillé que ce que le réglage de l'élément du menu actuel propose.

Pour utiliser la touche ::

- a. Placez l'élément sur le convoyeur.
- b. Appuyez sur la touche . Vous pouvez appuyer cinq fois maximum sur cette touche pour obtenir une coloration cinq fois plus sombre que celle du réglage de menu actuel.

# Touche plus claire

La touche plus claire ( ) permet de griller un seul élément selon une coloration plus claire que celle du réglage de l'élément de menu actuel.

Pour utiliser la touche

- a. Placez l'élément sur le convoyeur.
- b. Appuyez sur la touche . Vous pouvez appuyer cinq fois maximum sur cette touche pour obtenir une coloration cinq fois plus claire que celle du réglage de menu actuel.



### Touche flèche vers le haut/bas


Les touches flèche vers le haut/bas (1) permettent de naviguer dans les éléments de menu supplémentaires, le cas échéant. L'écran affichera chaque élément de menu à côté de sa touche de programmation correspondantes (1 à 5).



# Fonctionnement du grille-pain

### **Allumage**

- Veillez à ce que le grille-pain soit branché sur une prise électrique correctement reliée à la masse ayant une tension, une taille et une configuration de prise correctes. Consultez la section CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES pour obtenir plus de détails.
- Mettez l'interrupteur I/O (marche-arrêt) situé à l'arrière du grille-pain en position « I » (marche).
  - Des informations relatives aux graphiques et à la version du logiciel apparaîtront sur l'écran.



3. Attendez 10 secondes afin que le grille-pain puisse exécuter les diagnostics internes.

 Appuyez sur la touche de la commande à pavé tactile et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour activer le grille-pain.




 «Preheat» (préchauffage)
 s'affichera sur l'écran du pavé tactile et les éléments de chauffage du grille-pain seront alors alimentés.

- Le cycle de préchauffage dure environ 5 à 10 minutes. Lorsque le cycle de préchauffage est terminé,les éléments du menu disponibles apparaissent sur l'écran du pavé tactile.
- Appuyez sur la touche de programmation (touches 1 à 5) appropriée de la commande à pavé tactile pour choisir l'élément de menu et le convoyeur souhaités.




 Les éléments et la courroie du convoyeur régleront les paramètres en fonction de l'élément du menu sélectionné.

- Placez le produit alimentaire entre les capteurs de produit sur la courroie du convoyeur.
  - Les capteurs de produit détectent la présence d'un aliment.
  - Pour les éléments du menu qui incluent un mouvement de la courroie du convoyeur bidirectionnel ou personnalisé, les capteurs envoient un signal au grillepain pour que celui-ci démarre la séquence de grillage.
  - Modifiez le niveau de coloration de l'aliment à tout moment en appuvant sur la touche ou cinq fois maximum.



 Modifiez l'élément du menu sélectionné à tout moment en appuyant sur la touche de programmation souhaitée de la commande à pavé tactile. NOTA: Si le témoin d'avertissement s'allume, l'appareil est peut-être en surchauffe en raison d'une défaillance de ventilateur. Arrêtez l'appareil et débranchez-le. Reportez-vous à la procédure « Nettoyage des filtres de ventilateur » décrite dans la section MAINTENANCE de ce manuel. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir nettoyé les filtres de ventilateur, contactez un agent d'entretien agréé ou Hatco pour obtenir une assistance.

**Français** 



Modèle ITQ-1000-1C

### Arrêt quotidien

Suivez la procédure d'arrêt quotidien pour mettre le grille-pain en veille.

- 1. Appuyez sur la touche de la commande à pavé tactile et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour arrêter le fonctionnement et mettre le grille-pain en veille.
  - Les éléments de chauffage et le convoyeur s'arrêteront.
  - Les ventilateurs de refroidissement fonctionneront pendant 20 minutes pour refroidir l'appareil.

Cooling fans on. Leave plugged in.

### Arrêt sur le long terme

Suivez la procédure d'arrêt sur le long terme pour éteindre le grille-pain en prévision d'une longue période d'inactivité.

- 1. Appuyez sur la touche de la commande à pavé tactile et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour arrêter le fonctionnement et mettre le grille-pain en veille.
- 2. Une fois que les ventilateurs de refroidissement se sont arrêtés, mettez l'interrupteur I/O (marche-arrêt) situé à l'arrière de l'appareil en position « O » (arrêt) pour arrêter le grille-pain. AVIS: N'arrêtez pas l'appareil lorsque les ventilateurs de refroidissement fonctionnent. L'appareil risque d'être endommagé.



### Mode économie d'énergie

Tous les grille-pains de la série ITQ sont équipés d'un mode économie d'énergie intégré. Cette fonction permet de réduire considérablement les niveaux de chaleur et la consommation d'énergie lorsque le grille-pain n'est pas utilisé pendant un certain temps ou lorsqu'elle est activée par l'opérateur.

Pour lancer manuellement le mode économie d'énergie pendant que l'appareil fonctionne :


1. Appuyez sur la touche



 « Power Save » (économie d'énergie) s'affichera sur l'écran du pavé tactile.

Pour quitter le mode économie d'énergie :

1. Appuyez sur l'une des touches de programmation (touches 1 à 5) ou placez l'aliment entre les capteurs de produit sur la courroie du convoyeur. L'appareil sera alors prêt à fonctionner dans les deux minutes qui suivent (un décompte apparaîtra sur l'écran du pavé tactile).



Commande à pavé tactile et écran (illustration de l'ITQ-1750-2C)

# Programmation des rubriques de menu

Les grille-pain à convoyeur ITQ proposent différents paramètres programmables qui permettent de créer des séquences de grillage pour des éléments de menu personnalisés. Utilisez les informations et les procédures suivantes pour programmer les rubriques du menu.

### Paramètres programmables

Top Heat ......Niveau de sortie de chaleur provenant (chaleur supérieure) des éléments supérieurs. Plage de réglage de 1 à 100. 1 = niveau de chaleur le plus bas/couleur du pain peu foncée. 100 = niveau de chaleur le plus élevé/couleur du pain grillé très foncée.

Bot Heat ......Niveau de sortie de chaleur provenant (chaleur inférieure) des éléments inférieurs. Plage de réglage de 1 à 100. 1 = niveau de chaleur le plus bas/couleur du pain peu foncée. 100 = niveau de chaleur le plus élevé/couleur du pain grillé très foncée.

Belt Time ..... (temps de courroie)

.Durée totale durant laquelle le produit est dans la chambre de grillage. L'augmentation du temps de courroie ralentit le convoyeur et produit un pain grillé de couleur très foncée. La réduction du temps de courroie accélère le convoyeur et produit un pain grillé de couleur peu foncée.

Belt Dir.....Forward (direction de la courroie)

(avant)—la courroie du convoveur se continuellement vers l'avant (fonctionnement standard du grille-pain).

In and Out (entre puis revient)—la courroie du convoyeur fait entrer le produit dans la chambre de grillage. s'arrête pendant le temps de courroie (Belt Time) programmé, puis prend la direction inverse et sort le produit de la chambre de grillage pour le faire revenir sur plate-forme d'alimentation.

In and In (entre puis continue)—la courroie du convoyeur fait entrer le produit dans la chambre de grillage, s'arrête pendant le temps de courroie (Belt Time) programmé, puis continue vers l'avant et sort le produit de la chambre de grillage pour le déverser sur la glissière qu récupère le pain grillé.

Length (longueur)....Longueur du produit à griller (Mesur é parallèlement au convoyeur).

Name (nom) ......Modifier les noms des produits.

Pour les convoyeurs simples : Lorsque vous modifiez le nom du produit, utilisez la touche de programmation « 1 » pour déplacer le curseur vers la gauche et la touche de programmation « 6 » pour déplacer le curseur vers la droite. Touchez la touche de programmation « 8 » pour revenir au nom d'usine par défaut.

Pour les convoyeurs doubles : Lorsque vous modifiez le nom du produit, utilisez la touche de programmation du côté gauche « 1 » pour déplacer le curseur vers la gauche et la touche de programmation du côté droit « 1 » pour déplacer le curseur vers la droite. Touchez la touche de programmation du côté droit « 3 » pour revenir au nom d'usine par défaut.



MODE D'EMPLOI **Français** 

### Programmation d'un paramètre

- 1. Veillez à ce que le grille-pain soit branché sur une prise électrique correctement reliée à la terre et ayant une tension, une taille et une configuration de prise correctes.
- 2. Mettez l'interrupteur I/O (marchearrêt) situé à l'arrière du grille-pain en position « I » (marche).



Des informations relatives aux symboles et à la version du logiciel apparaîtront sur l'écran.

3. Maintenez enfoncée pendant trois secondes la touche la commande à pavé tactile pour activer le grille-pain.



· Le cycle de préchauffage dure environ 5-10 minutes.

Lorsque le cycle de préchauffage est terminé, le convoyeur démarre et les éléments du menu disponibles apparaissent sur l'écran du pavé tactile.

- 4. Maintenez enfoncée pendant trois secondes la touche de programmation souhaitée.
  - · Vous êtes invité à saisir un mot de passe :

Pour les convoyeurs simples, appuvez sur la touche de programmation « 6 » pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » pour valider.

Pour les convoyeurs doubles, appuyez sur la touche de programmation « 1 » de droite pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour valider.

- Le menu de programmation apparaîtra sur l'écran avec une liste des paramètres programmables.
- 5. Utilisez les touches 447 de gauche pour parcourir et surligner/sélectionner le paramètre souhaité. ough and highlight/select the desired parameter. Pour obtenir une description des paramètres disponibles, reportez-vous à cette section « Programmation d'un paramètre ».
- 6. Lorsque le paramètre est surligné, utilisez les touches de droite pour modifier le paramètre.
- 7. Continuez à utiliser les touches de gauche pour parcourir et surligner/sélectionner d'autres paramètres souhaités. Puis, utilisez les touches 🛧 de droite pour modifier les paramètres sélectionnés
- 8. Une fois que tous les paramètres souhaités ont été programmés:
  - · Pour les convoyeurs simples : Appuyez sur la touche de programmation « 5 » pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la touche de programmation « 10 » pour annuler toutes les modifications.
  - · Pour les convoyeurs doubles : Appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour enregistrer les modifications. Appuvez sur la touche « 5 » de droite pour annuler toutes les modifications.

### Utilisation du menu Systèmes

Le menu Systèmes consiste en une liste de fonctions de configuration et de maintenance du grille-pain. La plupart de ces fonctions sont réservées au technicien de maintenance ou à l'usage en usine.

### Fonctions du menu Systèmes

(Options du grille-pain)

Toaster options .......Standby heat (Chaleur de veille)—Niveau de production de chaleur (en pourcentage) des éléments en mode Économie.

> Standby time (Temps de veille)—Période de temps (en minutes) pendant laquelle le grille-pain peut être inactif avant que le mode Économie ne se automatiquement.

> Staging mode (Mode d'arrêt)—OUI = Le grille-pain effectue une seule séquence de cuisson, puis s'arrête jusqu'à ce qu'une nouvelle séquence de cuisson soit démarrée manuellement. NON = Le convoyeur tourne en continu. Pour l'opérateur, consultez la procédure.

Service info......Affiche tous les codes d'erreurs qui ont (Infos maintenance) eu lieu. Pour le technicien de maintenance uniquement.

(Statistiques de fonctionnement)

Operation statistics.. Affiche les informations de fonctionnement du grille-pain comme le temps de mise en marche, l'utilisation des éléments, l'utilisation du moteur, etc. Pour le technicien de maintenance uniquement.

(Options LCD) (Mise à jour

LCD options.....Ajuste la résolution de l'écran. Pour le technicien de maintenance uniquement.

Software Update ......Met à jour le logiciel et les éléments du menu personnalisé du grille-pain, via une clé USB. Pour l'opérateur, consultez la procédure.

Factory calibration ... Utilisé pour les ajustements en usine. (Calibrage d'usine) Pour le technicien de maintenance/ l'usine uniquement.

(Mode test)

du logiciel)


Test mode ......Utilisé pour le dépannage. Pour le technicien de maintenance uniquement.

### Changer les options du grille-pain

- 1. Effectuez les étapes 1 à 4 de la procédure de démarrage listées ci-dessus dans cette section.
- 2. Maintenez enfoncée la touche POWER SAVE (économie d'énergie) pendant trois secondes (cette action peut être effectuée pendant le cycle de préchauffage).
  - Le menu Systems (Systèmes) apparaîtra sur l'affichage.
- 3. Utilisez les touches de gauche pour parvenir à Toaster options (options du grille-pain) et appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour sélectionner.
  - · Vous êtes invité à saisir un mot de passe :
    - Pour les convoyeurs simples, appuyez sur la touche de programmation « 6 » pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » pour valider.
    - Pour les convoyeurs doubles, appuyez sur la touche de programmation « 1 » de droite pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour valider.
  - · Les options du grille-pain « Standby heat », « Standby time » et « Staging mode » apparaîtront sur l'affichage.



- NOTA: Les appareils à deux convoyeurs montreront les options du grille-pain pour chaque convoyeur sous la désignation « L » (gauche) et « R » (droite).
- 4. Utilisez les touches de gauche pour parcourir et surligner/sélectionner l'option de grille-pain souhaitée.
- 5. Lorsque l'option est surlignée, utilisez les touches de droite pour modifier l'option.
- 6. Continuez à utiliser les touches de gauche pour parcourir et surligner/sélectionner d'autres options souhaitées. Puis, utilisez les touches de droite pour modifier le paramètre.



Commande à pavé tactile et écran (illustration de l'ITQ-1000-1C)

- 7. Quand toutes les options souhaitées ont été mises à jour :
  - Pour les convoyeurs simples : Appuyez sur la touche de programmation « 5 » pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la touche de programmation « 10 » pour annuler toutes les modifications.
  - Pour les convoyeurs doubles: Appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la touche « 5 » de droite pour annuler toutes les modifications.

### Mise à jour du logiciel

- Effectuez les étapes 1 à 4 de la procédure de démarrage listées ci-dessus dans cette section.
- Maintenez enfoncée la touche POWER SAVE (économie d'énergie) pendant trois secondes (cette action peut être effectuée pendant le cycle de préchauffage).
  - Le menu Systems (Systèmes) apparaîtra sur l'affichage.
- 3. Utilisez les touches de gauche pour parvenir à Software Update (mise à jour du logiciel) et appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour sélectionner.
  - · Vous êtes invité à saisir un mot de passe :
  - Pour les convoyeurs simples, appuyez sur la touche de programmation « 6 » pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » pour valider.
  - Pour les convoyeurs doubles, appuyez sur la touche de programmation « 1 » de droite pour le mot de passe et appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour valider.
- Insérez la clé USB concernée dans le port USB situé audessus de la commande à pavé tactile.
- Appuyez sur la touche de programmation « 5 » de gauche pour démarrer la mise à jour du logiciel.
  - La mise à jour du logiciel commence et dure environ 20 secondes. AVIS: Ne retirez pas la clé et n'éteignez pas le grille-pain pendant une mise à jour de logiciel.
  - Lorsque l'affichage revient à l'écran de démarrage principal qui montre le logo de la société et les informations relatives à la version du logiciel, la mise à jour est finie. Vous pouvez alors retirer en toute sécurité la clé.



MAINTENANCE Français

### Généralités

Les grille-pain intelligents Toast-Qwik® de Hatco sont conçus pour offrir une durabilité et des performances maximales avec le minimum d'entretien.

# **A** AVERTISSEMENT

### DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

- Mettez l'appareil en veille, laissez-le refroidir, mettez l'interrupteur marche-arrêt en position OFF et débranchez la prise électrique avant de procéder au nettoyage, aux réglages, à l'entretien ou avant de tenter d'enlever le pain coincé dans l'appareil.
- NE PAS immerger l'appareil ni le saturer d'eau.
   L'appareil n'est pas étanche à l'eau. Ne pas le faire fonctionner s'il a été immergé ou saturé d'eau.
- Ne pas nettoyer à la vapeur ni utiliser trop d'eau sur l'appareil.
- Cet appareil n'est pas étanche aux jets. Ne pas utiliser de jet sous pression pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- · Ne renversez pas de liquides dans l'appareil.
- Cet appareil doit uniquement être réparé par un personnel qualifié. Toute réparation par un personnel non qualifié peut entraîner une électrocution et des brûlures.

# **A**AVERTISSEMENT

### DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

 Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange Hatco d'origine. Utilisez des pièces détachées Hatco authentiques sous peine d'annuler toutes les garanties et d'exposer l'utilisateur à des tensions électriques dangereuses pouvant entraîner une électrocution ou des brûlures. Les pièces de rechange Hatco d'origine sont conçues pour fonctionner sans danger dans les environnements dans lesquels elles sont utilisées. Certaines pièces de rechange génériques ou de second marché ne présentent pas les caractéristiques leur permettant de fonctionner sans danger dans la matériel Hatco.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si cet appareil doit être réparé, contacter un réparateur Hatco agréé ou le Service après-vente Hatco au 800-558-0607 ou 414-671-6350; télécopieur 800-690-2966; télécopieur internationale 414-671-3976.

### Nettoyage quotidien

Afin de préserver la finition de l'unité et de conserver son efficacité, il est recommandé de nettoyer l'unité quotidiennement.

# **A** AVERTISSEMENT

Plonger l'appareil dans l'eau, ou le saturer d'eau, endommage l'équipement et entraîne l'annulation de sa garantie.

### **AVIS**

Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des chiffons doux. Les chiffons et nettoyants abrasifs risquent de rayer la finition de l'appareil, d'altérer son apparence et de le rendre vulnérable à l'accumulation de saleté.


Nettoyez l'unité quotidiennement pour éviter les dysfonctionnements et assurer un fonctionnement sain.

- Effectuez la procédure d'« arrêt quotidien » décrite dans la section MODE D'EMPLOI et débranchez le cordon d'alimentation.
- Retirez et videz le(s) bac(s) à miettes, la lame de la glissière des pains grillés (ITQ-1750-2C uniquement) et la glissière des pains grillés.
  - a. Nettoyez le(s) bac(s) à miettes, la lame de la glissière des pains grillés et la glissière des pains grillés avec de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez ensuite à l'eau.
  - Laissez le(s) bac(s) à miettes, la lame de la glissière des pains grillés et la glissière des pains grillés sécher à l'air.

# **A**ATTENTION

DANGER DE BRÛLURE: Retirez le bac à miettes pour le laver uniquement lorsque le grille-pain est froid.

- 3. Essuyez les surfaces extérieures du grille-pain avec un chiffon humide, non abrasif.
  - Les taches tenaces peuvent être enlevées avec un nettoyant pour acier inoxydable ou un nettoyant non abrasif. Les recoins difficiles d'accès devront être nettoyés à l'aide d'une petite brosse et de savon doux.
- 4. Nettoyez/astiquez les couvercles des capteurs de produit et les réflecteurs des capteurs à l'aide d'un dégraissant doux et d'un chiffon doux non abrasif. AVIS: Ne nettoyez pas les couvercles ou réflecteurs des capteurs avec des nettoyants ou serviettes abrasifs.




Capteurs de produit et réflecteurs des capteurs (illustration de l'ITQ-1750-2C)



Français MAINTENANCE


NOTA: Les réflecteurs de capteur ne sont présents que sur les appareils à deux convoyeurs uniquement

- 5. Installez à nouveau le bac à miettes.
  - a. Positionnez le bac à miettes directement sous la courroie du convoyeur et au-dessus de la barre inférieure de support de convoyeur à l'avant du grille-pain.
  - b. Faites coulisser le bac à miettes dans le grille-pain jusqu'à ce qu'il s'arrête.



Installation d'un bac à miettes (illustration de l'ITQ-1750-2C)

- Installez à nouveau la glissière pour récupérer le pain grillé.
   Il y a deux styles de glissière pour récupérer le pain grillé (consultez les illustrations pour plus de détails).
  - a. Faites coulisser le côté long/incliné de la glissière pour récupérer le pain grillé à partir de l'avant de l'appareil.
  - b. Lorsque la glissière pour récupérer le pain grillé approche de l'arrière du grille-pain, alignez les encoches de chaque côté de la glissière avec les ergots situés à l'intérieur du grille-pain. Veillez à ce que le côté long/incliné de la glissière pour récupérer le pain grillé repose contre la paroi arrière du grille-pain.



Installation de la glissière pour récupérer le pain grillé

7. Pour les modèles ITQ-1750-2C, installez la lame de la glissière des pains grillés par-dessus la glissière.


### Nettoyage du réflecteur d'élément inférieur

Le réflecteur d'élément inférieur situé dans la chambre de grillage dispose de fentes qui permettent aux miettes de pain de tomber dans le tiroir ramasse-miettes. Après une longue période d'utilisation, il est possible que les miettes de pain s'accumulent sur le réflecteur et qu'elles ne tombent pas dans le tiroir.

- Effectuez la procédure d'« arrêt quotidien » décrite dans la section MODE D'EMPLOI et débranchez le cordon d'alimentation.
- Essuyez les miettes qui se trouvent sur le tiroir ramassemiettes à l'aide d'un pinceau-brosse.
  - Pour essuyez le réflecteur, placez le pinceau-brosse dans la courroie du convoyeur et essuyez chaque côté.
- Effectuez la procédure de « nettoyage quotidien » décrite dans cette section.

### Nettoyage des filtres du ventilateur


Deux filtres de ventilateur de refroidissement sont situés sur la partie inférieure de l'appareil. Ces filtres doivent être vérifiés/nettoyés tous les mois ou à chaque fois que le témoin s'allume. Procédez de la manière suivante pour nettoyer les filtres



- Effectuez la procédure d'« arrêt quotidien » décrite dans la section MODE D'EMPLOI et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. En utilisant la poignée du filtre, faites glisser le filtre endehors de chaque boîtier de filtre au bas de l'appareil.

NOTA: Le filtre peut être glissé hors de son boîtier vers l'intérieur ou l'extérieur du grille-pain.

- 3. Rincez les filtres avec de l'eau chaude. Laissez sécher complètement les filtres.
- Remettez les filtres dans leur logement en les faisant glisser. Assurez-vous que chaque filtre glisse au-dessus de ses supports de chaque côté de son logement.



Retrait/mise en place des filtres



# **A**AVERTISSEMENT

La réparation de cet appareil doit être confiée exclusivement à du personnel qualifié. Les réparations par des personnes non qualifiées peuvent provoquer des décharges électriques et des brûlures.

# **A** AVERTISSEMENT

DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE: Mettez l'appareil en veille, laissez-le refroidir, mettez l'interrupteur marchearrêt en position OFF et débranchez la prise électrique avant de procéder au nettoyage, aux réglages, à l'entretien ou avant de tenter d'enlever le pain coincé dans l'appareil.

Symptômes	Causes Probables	Action Correctrice
Pain grillé trop clair.	Mauvaise touche de programmation/ mauvais élément de menu sélectionné(e) sur la commande à pavé tactile.	Sélectionnez la bonne touche de programmation/le bon élément du menu pour obtenir les résultats de grillage souhaités.
Pain grillé trop foncé.	Mauvaise touche de programmation/ mauvais élément de menu sélectionné(e) sur la commande à pavé tactile.	Sélectionnez la bonne touche de programmation/le bon élément du menu pour obtenir les résultats de grillage souhaités.
L'appareil grille le pain d'un seul côté uniquement.	Mauvaise touche de programmation/ mauvais élément de menu sélectionné(e) sur la commande à pavé tactile.	Sélectionnez la bonne touche de programmation/le bon élément du menu pour obtenir les résultats de grillage souhaités.
	Élément chauffant défectueux	Vérifiez visuellement l'élément de chauffage dans le grille-pain pendant le fonctionnement de l'appareil. L'élément de chauffage doit devenir rouge. Si l'élément ne devient pas rouge, contactez un agent d'entretien agréé ou Hatco pour obtenir une assistance.
Le grille-pain déclenche le disjoncteur ou le disjoncteur différentiel.	Le disjoncteur n'est pas correctement dimensionné pour le grille-pain.	Vérifiez la taille du disjoncteur.
	Défaut de câblage dans le grille-pain.	Contactez votre agent de maintenance agréé ou Hatco pour toute demande d'assistance.
Le convoyeur ne bouge pas.	Tranches de pain ou petits pains coincés dans le circuit du convoyeur.	Arrêtez l'appareil, laissez-le refroidir et enlevez le pain qui bloque le convoyeur.

### Vous avez des questions en ce qui concerne les pannes ?

Si le problème persiste, veuillez contacter l'agence d'entretien agréée Hatco la plus proche ou Hatco pour obtenir une assistance. Pour trouver l'agence d'entretien la plus proche, rendez-vous sur le site Internet de Hatco (www.hatcocorp.com) et cliquez sur Trouver un agent d'entretien, ou contactez l'équipe d'entretien et de pièces détachées de Hatco:

Numéro de

téléphone: 800-558-0607 ou 414-671-6350


Courriel: partsandservice@hatcocorp.com

Télécopie: 800-690-2966 ou 414-671-3976

# **OPTIONS ET ACCESSOIRES**

### Pelle pour aliments

Une pelle pour aliments est disponible pour une utilisation lorsque vous grillez/cuisez des aliments en mode « In and Out » (entre puis revient).



ITQ1C-PAD ......Rame alimentaire, 229 mm de large (9")

ITQ2C-PAD ......Rame alimentaire, 127 mm de large (5")



### 1. GARANTIE DU PRODUIT

Hatco garantit que les produits qu'il fabrique (les « Produits ») sont exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat à condition que l'appareil soit installé et entretenu conformément aux instructions écrites de Hatco ou 18 mois après la date de l'expédition par Hatco. L'acheteur doit prouver la date d'achat du Produit par l'enregistrement du produit auprès de Hatco ou par d'autres moyens satisfaisants pour Hatco, à sa seule discrétion.

Hatco garantit que les composants du Produit suivants sont exempts de défauts de matériel et de fabrication à partir de la date d'achat (sous réserve des conditions précédentes) pour la ou les périodes de temps et en fonction des conditions listées ci-dessous :

 a) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS un an (1) supplémentaire pour les pièces uniquement :

Éléments du grille-pain à convoyeur (enveloppe métallique) Éléments des tiroirs chauffants (enveloppe métallique) Tiroirs, roues et glissières des tiroirs chauffants Éléments des rampes chauffantes (enveloppe métallique) Éléments des vitrines chauffantes (enveloppe métallique, air chauffant) Éléments des armoires de stockage (enveloppe métallique, air chauffant) Éléments des compartiments chauffants — série HW et HWB (enveloppe métallique)

- b) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS quatre (4) ans pour les pièces uniquement : Cuves 3CS et FR
- c) Garantie d'un (1) an pour les pièces et la main-d'œuvre PLUS neuf (9) ans pour les pièces uniquement :

Cuves des appareils de chauffage d'appoint électriques Cuves des appareils de chauffage d'appoint à gaz

d) Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours pour les pièces uniquement :

Pièces de rechange

LES GARANTIES PRÉCÉDENTES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES **AUTRES** GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, COMPRENANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE FINALITÉ PARTICULIÈRE OU TOUS BREVETS OU TOUTES AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. Sans restreindre la portée générale des énoncés précédents, CES GARANTIES NE COUVRENT PAS : Ampoules d'éclairage à incandescence enduites, lumières fluorescentes, ampoules de lampes chauffantes, ampoules d'éclairage à halogène enduites, ampoules de lampes chauffantes au xénon, tubes d'éclairage DEL, composants en verre et fusibles ; défaut de produit dans la cuve d'un appareil de chauffage d'appoint, dans un échangeur de chaleur à tubes à ailettes ou tout autre équipement de chauffage d'eau causé par la calcification, l'accumulation de sédiments, la réaction d'un produit chimique ou le gel; ou une mauvaise utilisation, une manipulation ou une mauvaise application, une installation inappropriée du Produit ou l'utilisation d'une tension inappropriée.

### 2. LIMITES DES RECOURS ET DES DOMMAGES

La responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de l'Acheteur prévues par les présentes seront limitées exclusivement, au gré de Hatco, à la réparation ou au remplacement à l'aide de pièces ou de Produits nouveaux ou remis à neuf par Hatco ou un centre de réparation agréé par Hatco (sauf si l'Acheteur se situe hors des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni ou de l'Australie, auguel cas la responsabilité de Hatco et la seule voie de recours de l'Acheteur seront limitées exclusivement au remplacement des pièces concernées par la garantie) à l'égard de toute revendication effectuée dans les délais de garantie applicables mentionnés ci-dessus. Hatco se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute réclamation en partie ou dans son intégralité. Dans le cadre de cette Garantie limitée, « remis à neuf » signifie une pièce ou un Produit dont les caractéristiques techniques d'origine ont été restaurées par Hatco ou un centre de réparation agréé par Hatco. Hatco n'acceptera aucun retour de Produits sans qu'il n'ait auparavant donné son accord écrit, et tous ces retours approuvés doivent être effectués aux seuls frais de l'Acheteur. HATCO NE SERA PAS TENU RESPONSABLE, DANS AUCUNE CIRCONSTANCE, DES **CONSÉCUTIFS DOMMAGES** OU INDIRECTS. COMPRENANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE OU PERTES DE PROFITS DUS À UNE UTILISATION OU À UNE IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU DUS AU FAIT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ INTÉGRÉS DANS OU QU'ILS SONT DEVENUS UN COMPOSANT DE TOUT AUTRE PRODUIT OU BIEN.



### **AUTHORIZED PARTS DISTRIBUTORS • AUTORISÉS DISTRIBUTEURS DE PIÈCES**

ALABAINA
Jones McLeod Appl. Svc.
205-251-0159

**ARIZONA** 

Service Solutions Group

602-234-2443

Byassee Equipment Co. Phoenix 602-252-0402

**CALIFORNIA** 

Industrial Electric

Commercial Parts & Service, Inc. 714-379-7100 **Huntington Beach** 

Chapman Appl. Service

619-298-7106 San Diego

P & D Appliance Commercial Parts & Service, Inc. 650-635-1900 S. San Francisco

**COLORADO** 

Hawkins Commercial Appliance Englewood 303-781-5548

**FLORIDA** 

Whaley Foodservice Repair Jacksonville 904-725-7800

3Wire Nass Service Co., Inc. 407-425-2681

B.G.S.I.

Pompano Beach 954-971-0456

Comm. Appliance Service

813-663-0313

**GEORGIA** 

TWC Services Mableton

770-438-9797

Heritage Service Group 866-388-9837 Norcross

Southeastern Rest. Svc

770-446-6177 Norcross

**HAWAII** 

Burney's Comm. Service, Inc. Honolulu 808-848-1466

Food Equip Parts & Service

808-847-4871 Honolulu

**ILLINOIS** 

Parts Town 708-865-7278 Lombard

Eichenauer Elec. Service

217-429-4229 Decatur

Midwest Elec. Appl. Service 630-279-8000 Elmhurst

Cone's Repair Service

309-797-5323 Moline

**INDIANA** 

GCS Service 800-727-8710 Indianapolis

Goodwin Tucker Group Des Moines 515-262-9308

**KENTUCKY** 

Service Solutions Group 859-254-8854

Service Solutions Group

502-451-5411

Louisville **LOUISIANA** 

Chandlers Parts & Service 225-272-6620

Baton Rouge

MARYLAND

Electric Motor Service

410-467-8080

GCS Service Silver Spring 301-585-7550

**MASSACHUSETTS** 

Ace Service Co., Inc Needham 781-449-4220

**MICHIGAN** 

Bildons Appliance Service Detroit 248-478-3320

Commercial Kitchen Service

989-893-4561 Bay City

Midwest Food Equip. Service

Grandville 616-261-2000

MINNESOTA

GCS Service Minnetonka 800-822-2303

x20365

973-575-9145

<u>MISSOURI</u> General Parts

Kansas City 816-421-5400

Commercial Kitchen Services

314-890-0700 St. Louis

Kaemmerlen Parts & Service St. Louis 314-535-2222

**NEBRASKA** 

Anderson Electric 402-341-1414 Omaha

**NEVADA** 

Burney's Commercial

702-736-0006 Las Vegas

Hi. Tech Commercial Service 702-649-4616

N. Las Vegas

**NEW JERSEY** 

Jay Hill Repair

Fairfield

Service Plus

973-691-6300 Flanders

**NEW YORK** 

Acme American Repairs, Inc. Brooklyn 718-456-6544

Alpro Service Co. Brooklyn

718-386-2515

Appliance Installation

Buffalo 716-884-7425

Duffy's Equipment Services, Inc. Buffalo 800-836-1014

3Wire Northern Plattsburgh

800-634-5005

419-385-9121

405-528-8883

503-624-0890

Duffy's Equipment Ser vices, Inc. 800-836-1014 Sauquoit

J.B. Brady, Inc.

315-422-9271 Syracuse

**NORTH CAROLINA** 

Authorized Appliance 704-377-4501 Charlotte

<u>OHIO</u>

Akron/Canton Comm. Svc. Inc. 330-753-6634 Akron

Service Solutions Group
513-772-6600

Commercial Parts and Columbus Service 614-221-0057

Electrical Appl. Repair Brooklyn Heights Service 216-459-8700

E. A. Wichman Co.

**OKLAHOMA** 

Toledo

Hagar Rest. Service, Inc Oklahoma City 4

405-235-2184

Krueger, Inc. Oklahoma City

Ron's Service, Inc.

Portland

**PENNSYLVANIA** Elmer Schultz Services

Philadelphia 215-627-5401

FAST Comm. Appl. Service Philadelphia 215-288-4800

Appliance Installation & Service

Pittsburgh 412-809-0244

K & D Service Co.

717-236-9039 Harrisburg

Electric Repair Co. Reading 610-376-5444

RHODE ISLAND

Marshall Electric Co. 401-331-1163

Providence

SOUTH CAROLINA Whaley Foodservice Repair

803-996-9900 Lexington

**TENNESSEE** 

Memphis

Camp Electric

**TEXAS** 

GCS Service

Fort Worth 800-433-1804 Armstrong Repair Service

Houston 713-666-7100

Cooking Equipment Specialist 972-686-6666 Mesquite

Commercial Kitchen Repair Co. 210-735-2811 San Antonio

La Monica's Rest. Equip. Service Murray 801-263-3221

**VIRGINIA** 

**Daubers** Norfolk 757-855-4097

Daubers Springfield 703-866-3600

WASHINGTON

3Wire Restaurant Appliance

800-207-3146 Seattle

WISCONSIN

Madison

Milwaukee

A.S.C., Inc. 608-246-3160

A.S.C., Inc.

CANADA

414-543-6460

250-920-4888

204-895-2300

506-855-4228

613-739-8458

**ALBERTA** 

Key Food Equipment Service 780-438-1690 Edmonton

**BRITISH COLUMBIA** 

Key Food Equipment Service

604-433-4484 Vancouver Key Food Equipment Service

**MANITOBA** Air Rite, Inc.

Winnipeg

**NEW BRUNSWICK** EMR Services, Ltd.

Moncton

**ONTARIO** 

R.G. Henderson Ltd.

Toronto 416-422-5580

Choquette - CKS, Inc.

**QUÉBEC** 

Choquette - CKS, Inc. 514-722-2000

Montreal Choquette - CKS, Inc.

Québec City 418-681-3944 UNITED KINGDOM

Marren Group Northants

+44(0)1933 665313

**HATCO CORPORATION** P.O. Box 340500 Milwaukee, WI 53234-0500 U.S.A. 800-558-0607 414-671-6350 Parts and Service Fax 800-690-2966 International Fax 414-671-3976 partsandservice@hatcocorp.com

www.hatcocorp.com

# Register your unit online!

901-527-7543

See IMPORTANT OWNER INFORMATION section for details.

# S'inscrire en ligne!

Lisez la section INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LE PROPRIETAIRE pour plus de informations.